

Référence : MC2/TR/APP/00141

Version : 01.02/DE Phase ou Palier ⁽¹⁾ : Non phasé État : Approuvé

Type : UM Produit : M9600 - M2600 Cat : Externe

Soc. : AIRBUS DS Ref. Ext. : PS11480ADEAB01

Titre : **TPH900 - Kurzanleitung**

Résumé / Commentaires :

(1) Seuls Poséidon et le référentiel général du service Customer Documentation font foi pour les versions système applicables.

Toutes versions système TDM et IP.

TOTAL
8

Mots clefs :

Avertissement : *En l'absence d'indication contraire, cette nouvelle édition annule et remplace l'édition précédente qui doit être détruite, ainsi que les copies faites à vos collaborateurs.*

La Version / Édition précédente n'est pas obsolète.

Préparé par : Date : Approuvé par : Date : Autorisé par : Date :

AUTEUR :
F. DORVAL 02/04/15
DOCUMENTALISTE :
N. APPERT
RESPONSABLE DOCUMENTATION :
B. MARTINEZ

RESPONSABLE TRADUCTION :
J. BARRE

DOCUMENTS CONNEXES

DOCUMENTS APPLICABLES

Guide de Rédaction d'un Document Exploitant
PMR/GEN/MEG/00055 01.01/FR

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Sans objet

PAGE D'ÉVOLUTION INTERNE

VERSION	DATE	COMMENTAIRES	CHAPITRE CONCERNÉ	AUTEUR
01.01/DE (ADEAA01)	07/10/14	Traduction du document 01.01/FR.	Tous	F. DORVAL/ AWS
01.02/DE (ADEAB01)	02/04/15	Traduction du document 01.02/FR. Prise en compte de remarques internes.	Tous	B. MARTINEZ/ F. DORVAL

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE



Zugriff auf das Schnellmenü (Shortcut-Taste)

Mikro

Einen Ruf absetzen/annehmen Zugriff auf die Anruflisten

Navigation

Auf die am Display angezeigten Funktionen zugreifen

Über die Optionen des Menüs navigieren



Beschreibung der wichtigsten Symbole

Symbole	Beschreibung	Symbole	Beschreibung
	Registrierung		Ruf Telefonmodus Direktmodus Systembetrieb IDR-Modus Privater Modus
	Feldstärke		Ladestatus des Akkus
	Rufumleitung aktiv		SMS oder Status empfangen
	Ruf verpasst oder abgelehnt		Bluetooth aktiv
	GPS: Aktiviert, Signal gesperrt Aktiviert, Signal nicht gesperrt Deaktiviert		Totmann: • Funktion nicht aktiviert (Symbol blinkt) • Funktion aktiviert (Symbol konstant)
	Tastatur gesperrt		Drehwahlschalter: Lautstärkemode Kanalmodus (01 bis 20) Drehwahlschalter gesperrt
	Towerkommunikation (je nach Option) Endgerät registriert Endgerät nicht registriert		Profil: Mikrofon Fahrzeug Bluetooth Benutzerprofil X
	Hörmodus: Privathören Stummschaltung + Privathören Lauthören Stummschaltung + Lauthören Nur Zubehör		Verschlüsselung: Nicht verschlüsselte Kommunikation Verschlüsselte Kommunikation Verschlüsselte Kommunikation mit Verschlüsselungscode 0 bis 9



PS 11480ADEAB01
MC2/TR/AP/00141 01.02/DE



TPH900 Kurzanleitung

PS11480ADEAB01
04/2015




Erste Schritte mit Ihrem Endgerät



Inbetriebnahme

Das Akku einsetzen


- 1 Die oberen Riegel des Akkus in die Riegelaufnahmen des Endgeräts gleiten lassen
- 2 Auf den unteren Teil des Akkus drücken, bis ein Klicken hörbar ist



Die Antenne anbringen

Die Antenne in ihrer Aufnahme oben am Endgerät im Uhrzeigersinn drehen

Das Endgerät einschalten

- 1 Lang auf die Taste  drücken, bis der Vibrator auslöst
- 2 Den PIN-Code (Option) eingeben und auf {OK} drücken

Anmerkung: Der Anfangscode lautet 0000.

Anmerkung: Diese Kurzanleitung hilft Ihnen bei der ersten Benutzung Ihres Endgeräts. Alle Details über die Benutzung des Endgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung (PS11479).

Rufe absetzen und annehmen

Einen Ruf absetzen

Selektivruf

- 1 Im Begrüßungsbildschirm die Adresse des Gesprächspartners wählen
- 2 Wählen Sie *Option*→**Rufen**→*Eintreten*

Telefonruf (PABX)


Anmerkung: Das Endgerät muss vorkonfiguriert worden sein, um diesen Vorgang durchführen zu können

- 1 Im Begrüßungsfenster länger auf die Taste [Taste null] drücken. Das + Symbol erscheint
- 2 Die Nummer des Teilnehmers wählen, und dann *Option*
- 3 [**Rufen**]→*Eintreten* auswählen.

Notruf

 länger drücken

Einen Ruf annehmen

 drücken


Einen Ruf beenden / Einen Ruf ablehnen / Rückkehr in den Begrüßungsbildschirm

 länger drücken


Im Direkt-, Verstärker- oder Gruppenmodus kommunizieren

Ruf

Kommunikation im Direkt- oder IDR-Modus

- 1 Im Begrüßungsfenster auf die Taste  drücken
- 2 Einen Kommunikationstyp (Direkt oder IDR) und dann *Eintreten* auswählen
- 3 Den Nummerentyp (privat oder absolut) und dann *Eintreten* auswählen
- 4 Ein Element in der Liste auswählen, und dann *OK*
- 5 *Eintreten*→*Eintreten* auswählen

Kommunikation im Gruppenmodus

- 1 Im Begrüßungsfenster auf die Taste  drücken
- 2 **Gruppe** oder **MOCH**→*Eintreten* →**Auflisten** →*Eintreten*
- 3 Eine Gruppe auswählen und dann *Ok* →*Eintreten*→*Eintreten*

Senden von Nachrichten (Text oder Status)

Senden einer Nachricht

- 1 Im Begrüßungsbildschirm
Menü→**Nachrichten**→*Eintreten*→**Neue Nachricht**→*Eintreten* auswählen
- 2 Eine Datenübertragungsanwendung und dann *OK* auswählen
- 3 Schreiben Sie Ihre Nachricht
Oder
Eine Statusnachricht auswählen und *Adresse*
- 4 **Empfänger-Nr.**→*Eintreten* auswählen; anschließend eine Empfänger-Nr. wählen
Oder
Abc→*Eintreten* auswählen und dann eine Nummer in einem Kurzwahlspeicher wählen
Oder
Gruppe→*Eintreten* auswählen und dann eine Gruppennummer wählen
- 5 Ist die Priorität festgelegt, *OK auswählen*
Oder
Ist die Priorität nicht festgelegt,
Option→**Senden**→*Ok* auswählen